



Инструкция по установке раковины

- 1). Уважаемые клиенты, благодарим Вас за выбор продукции компании SSWW.
- 2). Распакуйте изделие и тщательно проверьте наличие всех комплектующих элементов и их состояние.
- 3). Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и способом монтажа.
- 4). Соблюдайте последовательность во время установки изделия.
- 5). Данная инструкция приводится в качестве справки и для каждой модели изделия может отличаться.
- 6). Компания SSWW оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



Перечень


Поз.	Наименование	Серийный номер	Кол-во
1	Раковина	CL-XXXX	1 шт.
2	Переливное отверстие	MS06300101	1 шт.
3	Прокладка	MS04300101	4 шт.




Процесс установки




1. Установите раковину в требуемое место.




2. Отметьте карандашом ее позицию согласно ее модели и приведенной схеме установки.




3. С помощью электроробзика сделайте отверстие.




4. Установите и закрепите на раковину ее комплектующие части.




5. Установите смеситель.
Примечание: Если раковина не имеет специальных отверстий под смеситель, то он крепится либо к столешнице, либо на стену.




6. Поместите раковину в отверстие, предварительно подложив под нее пластмассовое уплотнительное кольцо и скорректируйте ее положение таким образом, чтобы она была устойчива и не качалась из стороны в сторону.




7. Промажьте основание раковины герметиком.




8. Подсоедините смеситель к водопроводу.




9. Подсоедините сифон к выпускной трубе.




Модель CL-3001




Модель CL-3002




Модель CL-3003




Модель CL-3004



Модель CL-3005




Модель CL-3006




Модель CL-3015




Модель CL-3016




Модель CL-3017




Модель CL-3026




Модель CL-3027




Модель CL-3028




Модель CL-3029




Модель CL-3035




Модель CL-3036




Модель CL-3037




Модель CL-3038




Модель CL-3039




Модель CL-3040




Модель CL-3041




Модель CL-3042




Модель CL-3044




Модель CL-3045




Модель CL-3046



Модель CL-3048



Модель CL-3076



Модель CL-3077